



# Moto G5 設定ガイド

## およびインターネットの接続設定について

ZABN1704001

(2017/4)

Moto G5(以下、本機といいます)の初期設定(APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)、メールアプリ(BIGLOBEメール)の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

### ⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、充電器、USBケーブル、ヘッドセット、クイックスタートガイド、製品保証書(安全/規制/法令/保証について)がすべてそろっているか確認してください。

※製品保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。


「**2** 本機にnanoSIMカードを取り付ける」を参考にnanoSIMカードを取り付けてください。

「**3** 本機をセットアップする」の際は、nanoSIMカードを取り付けておく必要があります。

### 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。


### 2 本機にnanoSIMカードを取り付ける



2-1. 本機の下面の溝を利用して背面カバーを取り外します。



2-2. 電池を取り外します。



2-3. nanoSIMカードを金色の端子が下を向いた状態でSIMカードスロット1に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。

スロット1のSIMカードを取り外すには、スロットのレバーをスライドします。

メモリーカード(microSDカード)をご利用になる場合は、SIMカードスロット1の上部のmicroSDカードスロットに挿入します。

**⚠** nanoSIMカードスロットは、スロット1、スロット2ともに4G/3G/2G回線に対応しています。ただし、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G回線を同時に使用することはできません。(2017年夏以降対応予定)

2-4. 電池を入れ、背面カバーを取り付けます。

### 3 本機をセットアップする



3-1. 本機の電源をオンにして「日本語(日本)」を選択し、「始める」をタップします。




3-2. 本機のセットアップを行います。すでに使用しているAndroid搭載端末がある場合は、必要に応じて設定してください。ここでは「新規としてセットアップ」をタップします。



3-3. ネットワークの接続の設定を行います。

ここで「セットアップ時にネットワークを使用しない」をタップしてWi-Fiの設定はスキップし、「続行」をタップします。後から設定することができます。



3-4. 「プライバシーについて」の内容を確認し、「承諾して続行」をタップします。


### 文字入力のしかた

#### 「スペース／変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。


文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。

**「文字種切替」**  
ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。




3-5. 「Google サービス」の内容を確認し、必要に応じてオン(右)にして「次へ」をタップします。

「日付と時刻」の設定画面が表示された場合は、必要に応じて調整し「次へ」をタップします。




3-6. 本機に自分の名前を追加する場合は、名前を入力し「次へ」をタップします。




3-7. 「指紋によるロック解除」の設定を行います。「指紋を追加」をタップし、適切な保護設定を行ってください。

「その他の設定項目」が表示された場合は、「後でセットアップ」をタップします。後から設定することができます。



3-8. 必要に応じてモトローラの提供サービスの設定を行い、「次へ」をタップします。

メールアドレスを登録すると、モトローラが提供するサービスがご利用いただけます。ご希望の場合、設定してください。




3-9. ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。



### 4 APN(アクセスポイント)の設定をする

FOMA・LTEサービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のNTTドコモのサービスエリアをご確認ください。  
(<https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/>)

4-1. ホーム画面を右から左にスワイプしてメニューを1ページ送り、「設定」をタップします。



4-2. 「無線とネットワーク」の「もっと見る」をタップします。



4-3. 「モバイルネットワーク」をタップします。



4-4. 「アクセスポイント名」をタップします。



#### ⚠ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は

nanoSIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。nanoSIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。

また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

4-5. APN(アクセスポイント)一覧上で、「Biglobe LTE・3G」の右横が○になっていることを確認します。

なっていない場合は、○の部分をタップします。



## 5 Google アカウントを設定する

GoogleアカウントはPlayストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。



5-1. ホーム画面の「Playストア」をタップします。



5-2. Googleアカウントを追加します。

- Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、メールアドレスを入力して「次へ」をタップし、画面のとおり進んでください。
- Googleアカウントをお持ちでない場合は、「または新しいアカウントを作成」をタップして5-3へ進んでください。



5-3. 姓の欄に「姓」を、名の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。

電話番号の確認画面が表示された場合は、「次へ」「確認」をタップします。次の画面で生年月日と性別を入力し、「次へ」をタップします。



5-4. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。

ここで入力したユーザー名は、Googleのメールアカウント(@の左側の文字列)になります。



「このユーザー名は使用できません」のメッセージが表示されたら、希望のユーザー名は使えませんので、別のユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。表示された「ユーザー名の候補」から選択すると、確実にユーザー名を取得できます。



5-5. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。

パスワードは8字以上です。

アルファベットの大文字と小文字を間違えないようご注意ください。

次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。



5-6. 「プライバシーポリシーと利用規約」をすべて確認し、「同意する」をタップします。

次の画面で、取得したGoogleアカウントを確認し、「次へ」をタップします。




「プライバシーポリシーと利用規約」

イを向上するため  
・分を定めさせてサービスがどの  
うに利用されているかを把握する  
ため

同意する >




5-7. 「Googleサービス」の内容を確認し、必要に応じてオン(右)にして「次へ」をタップします。



Googleサービス

これらのサービスは...@gmail.com  
でいつでも有効または無効にできます。データはGoogleのプライバシーポリシーに従って使用されます。

次へ >



5-8. 「ようこそ」と表示された場合は「利用する」をタップします。Playストアのトップページが表示されるとGoogleアカウントの設定は完了です。




6 メールアプリを設定する

メールアプリにBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。



6-1. ホーム画面の「Google」をタップします。



6-2. アプリの一覧から「Gmail」をタップします。

「Gmailへようこそ」と表示された場合は「スキップ」をタップします。



6-3. 5でGoogleアカウントの設定がされていると、左記の画面が表示されますので、「他のメールアドレスを追加」をタップします。



6-4. 「その他」をタップします。



6-5. 「BIGLOBEメールアドレス」を入力し、「次へ」をタップします。



BIGLOBE会員証について

BIGLOBE会員証には「BIGLOBEメールアドレス」や「BIGLOBEパスワード(初期)」「ユーザーID」など、BIGLOBEメールを利用するため必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE会員証を用意してください。



6-6. アカウントの種類の選択で「個人用(IMAP)」をタップします。



リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。



6-7. 「BIGLOBEパスワード」を入力し、「次へ」をタップします。



6-8. 「受信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBE/パスワード
サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS




⚠ エラーが出て、次の手順に進めない場合は  
ユーザー名(メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。  
正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。



6-9. 「送信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ログインが必要	オン(右)
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBE/パスワード
SMTPサーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS



6-10. 必要に応じて「アカウントのオプション」を設定し、「次へ」をタップします。



6-11. 必要に応じてアカウント表示設定を行い、「次へ」をタップして設定完了です。



BIGLOBEメールはブラウザでもご利用になれます。  
BIGLOBEトップページ(<http://0962.jp/b/>)のメールをタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用になれます。



## 7 「BIGLOBE SIMアプリ」をインストールする

「BIGLOBE SIMアプリ」は、BIGLOBEが提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信料の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になります。また、「BIGLOBE SIM」の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。「BIGLOBE SIMサポートガイド」をご確認のうえ、インストールしてください。

### Moto G5 オンラインサポート

<http://support.biglobe.ne.jp/bsma030/>

設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。  
右記のQRコードからもアクセスができます。

QRコードはカメラアプリで読み取りいただけます。



### 本紙(Moto G5 設定ガイド)に関するお問い合わせ

#### BIGLOBEカスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号 : **0120-68-0962** (通話料無料)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 365日受付

\*携帯電話など上記番号が利用できない場合は **03-6328-0962** (通話料お客様負担)

### Moto G5 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

#### モトローラカスタマーセンター

電話番号 : **0120-227-217** (通話料無料)

受付時間 : 月曜~金曜 9:00 ~ 18:00

(土日、祝日、年末年始、モトローラ指定の休業日を除く)

### ご注意

- 本書は2017年4月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- Google、Googleロゴ、Gmail、Gmailロゴ、Google検索、Google検索ロゴ、Google Chrome、Google Chromeロゴ、Google+、Google+ロゴ、Googleウォレット、Googleウォレットロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元: BIGLOBE株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2017